

*the Vac Q*TM
설명서 - BBL002



Breville®



목차

3 Breville은 안전을
최우선으로 합니다

13 제품 구조

14 기능

18 관리 및 청소

20 보증

BREVILLE은 안전을 최우선으로 합니다

Breville은 안전을 매우 중요하게
생각합니다. 우리는 소중한 고객의
안전을 최우선으로 생각하여 제품을
설계하고 제조합니다. 아울러 제품
사용 시 각별한 주의를 기울이고 다음의
예방 조치를 준수해 주시기 바랍니다.

중요 안전 지침

사용하기 전에 모든 지침을 읽고
나중에 참조할 수 있도록 잘
보관하시기 바랍니다

- 진공 펌프를 처음 사용하기 전,
포장재와 판촉 라벨을 제거하고
안전하게 폐기하시기 바랍니다.
- 고압 가스나 전기 버너 위나 근처
또는 가열된 오븐에 닿을 수 있는

곳에 진공 펌프를 놓으면
안 됩니다.

- 진공 펌프가 작동 중일 때는
재료를 블렌딩하면 안 됩니다.
진공은 항상 블렌딩 전에
적용하시기 바랍니다.
- 내부 캡에 진공 밸브를 조립하지
않은 상태에서 블렌딩하면
안 됩니다.
- 사용 전 항상 4개의 AA 배터리가
올바르게 삽입되었는지, 또 진공

펌프가 완전히 조립되었는지
확인해야 합니다. 제대로
조립하지 않으면, 부품이
작동하지 않습니다.

- 배터리를 제거하거나 교체하기
전에 진공 펌프의 전원이 꺼져
있는지 확인해야 합니다.
- AA(1.5V 알카라인) 배터리 4개를
사용하시기 바랍니다. 충전식
배터리는 사용하면 안 됩니다.

- 비충전식 배터리는 재충전이 안 됩니다.
- 극성을 맞추어 배터리를 삽입해야 합니다.
- 다 쓴 배터리는 제품에서 분리하여 안전하게 폐기해야 합니다.
- 다른 종류의 배터리 또는 새 배터리와 이미 사용했던 배터리를 섞어서 사용하면 안 됩니다.

- 단말기에 합선이 일어나면 안 됩니다.
- 심하게 손상된 경우라도 절대 이 제품을 소각하면 안 됩니다.
- 배터리를 불 근처에 두거나 불에 넣지 않도록 주의하시기 바랍니다. 화기에 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 진공 펌프를 육(6) 개월 이상 사용하지 않을 경우, 항상 배터리를 빼 놓으시기 바랍니다.

- 이 책자에 설명된 것 이외의 방법으로 진공 펌프를 작동하면 안 됩니다.
- 진공 펌프 보관 시, 제품 위에 아무 것도 올려놓으면 안 됩니다.
- 진공 펌프를 깨끗하게 관리해 보관하시기 바랍니다. 이 책자에 명시된 청소 지침을 따라야 합니다.
- 이 부속품은 어린이를 포함하여 신체적, 감각적, 정신적 능력이

떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람이 사용하도록 제작되지 않았습니니다. 단, 그러한 사람의 안전을 책임지는 사람이 부속품 사용에 관해서 감독이나 지시를 하는 경우는 예외로 합니다.

- 어린이가 부속품을 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 부속품을 정기적으로 검사할 것을 권장합니다. 위험을 예방하기 위해, 부속품이 어떤 식으로든

손상된 경우 사용하면 안 됩니다.
검사 및/또는 수리가 필요한 경우,
가까운 공인 Breville 서비스
센터에 부속품을 맡겨야 합니다.

- 모든 유지 보수(청소 제외)는
공인 Breville 서비스 센터에서
수행해야 합니다.
- 이 부속품은 가정용입니다.
이 부속품을 원래 용도 이외의
목적으로 사용하면 안 됩니다.
움직이는 차량, 선박 또는

야외에서 사용하면 안 됩니다.
잘못 사용하면 부상을 입을 수
있습니다.

- 뜨거운 액체를 블렌딩할 때는
진공 밸브가 장착된 BBL002 내부
캡을 사용하면 안 됩니다.
- 진공 펌프는 진공 블렌드 뚜껑이
포함된 Breville 블렌더에만
사용할 수 있습니다.


이 지침을 잘 보관하시기 바랍니다



제품 구조

A. 진공 펌프 덮개

A




E




B. 전원 버튼

C. 배터리 함

D. 진공 펌프 베이스



F



E. AA 배터리 x 4

F. 진공 밸브가 장착된
내부 캡





기능

처음 사용하기 전에

부속품을 처음 사용하기 전, 포장재 또는 판촉 라벨을 제거하고 안전하게 폐기하시기 바랍니다.

1. 진공 펌프 베이스를 잡은 상태에서 진공 펌프 커버를 오른쪽으로 돌려 배터리 함 뚜껑을 엽니다.
2. 배터리를 올바른 방향으로 삽입하고 딸깍 소리가 날 때까지 세게 누릅니다.
3. 진공 펌프 덮개를 다시 덮습니다.




진공 펌프 사용법

그린 스무디와 야채 딥을 블렌딩하기 전에 블렌더 용기 내부를 진공 상태로 만들면, 풍미와 질감이 향상되어 요리가 전체적으로 더 맛있어집니다.



모든 재료를 진공 펌프를 사용해 블렌딩하는 것은 추천하지 않습니다. 예를 들어, 유제품을 블렌딩하는 경우 기포가 있을 때 더 맛있습니다.

또한 음식에 액체 성분이 없는 경우(예: 허브, 향신료, 견과류), 진공 블렌딩은 큰 변화를 가져오지 않을 것입니다.

1. 시작하려면 블렌더에 재료를 넣고 뚜껑을 단단히 닫습니다.
2. 블렌더 뚜껑의 내부 캡을 진공 펌프의 내부 캡으로 교체합니다.
3. 진공 밸브가 장착된 내부 캡 위에 진공 펌프를 놓습니다.



4. 전원 버튼을 눌러 진공 펌프를 켭니다. 진공 압력에 도달하면 진공 펌프는 자동으로 작동을 멈춥니다.
5. 블렌더 뚜껑에서 진공 펌프를 분리합니다.
6. 설명서에 따라 블렌더를 작동합니다.
7. 블렌더 뚜껑을 쉽게 열 수 있도록 진공 밸브를 눌러 블렌더 용기의 진공 상태를 해제합니다.





경고

항상 진공 펌프가 멈출 때까지 기다린 후, 블렌더를 켜야 합니다.

펌프가 손상될 수 있으므로 진공 펌프가 작동 중일 때에는 재료를 블렌딩하면 안 됩니다.

전원 버튼 주위 표시등

진공 펌프가 작동 중일 때는 전원 버튼 주위에 흰색 LED 링이 표시됩니다.

배터리가 부족하면 LED 링이 5초 동안 빨간색으로 깜박입니다. 이 경우 진공 펌프는 진공 처리를 완료할 수 없습니다. 배터리 4개 모두를 교체하고 사용한 배터리는 폐기하시기 바랍니다.



관리 및 청소

진공 밸브가 장착된 내부 캡

- 식기세척기로 세척이 가능합니다.
- 완벽한 청소를 위해 내부 캡에서 진공 밸브를 분리하여 손으로 청소하시기 바랍니다.

진공 펌프

- 매 사용 후, 진공 펌프를 세척해 깨끗한 상태로 보관해야 합니다.
- 매 사용 후, 물에 적신 깨끗한 천으로 진공 펌프를 닦아 주시기 바랍니다.
부속품 청소 시 거친 연마제나 부식성 세척제를 사용하면 안 됩니다.
- 청소 후, 진공 펌프가 완벽하게 건조되었는지 확인하시기 바랍니다.



참고

절대 진공 펌프를 물 또는 기타 액체에 담그면 안 됩니다.
진공 펌프는 식기세척기로 세척하면 안 됩니다.

보관

진공 펌프는 평평하고 습하지 않은 곳에 보관하시기 바랍니다.

진공 펌프를 6개월 이상 사용하지 않을 경우, 항상 배터리를 제거해 두어야 합니다.



경고

배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다

사용한 배터리는 즉시 안전하게 폐기하시기 바랍니다.



보증

1년 품질 보증

Breville은 구입일로부터 1년 동안 대한민국 내에서 가정용으로 사용되는 제품의 잘못된 제조 공정 및 자재로 인한 결함에 대하여 보증 서비스를 제공합니다. 보증기간 동안 Breville은 결함이 있는 제품에 대해 수리 또는 교체를 제공합니다(Breville의 보증 정책에 따름).

또한, 고객이 대한민국의 법률에 따라 제품의 하자에 관하여 행사할 수 있는 법적 권리는 보호되며 Breville의 보증정책으로 인하여 이러한 법적 권리가 훼손되는 것은 아닙니다.

Breville의 보증 서비스에 관한 자세한 내용과 고객 센터에 대한 문의 방법을 살펴 보시려면 **www.breville.com/kr**을 방문해 주시기 바랍니다.



참고

브레빌코리아 유한회사
서울특별시 강남구 테헤란로 518, 13 층 125 호 (대치동)
고객 서비스 센터 : 080-822-1691

Breville®
Master Every Moment™

Copyright Breville Pty. Ltd. 2022.

지속적인 제품 개선으로 인해, 본 책자에 담긴 제품 삽화 및 사진은 실제
제품과 약간 다를 수 있습니다.

BBL002 KOR - B22